正誤表

DT-117 の取扱説明書 8ページ「警告」内の図に間違いがありました。
謹んで下のように訂正いたします。

誤

⚠警告

1. 必ず負荷を通して本気が直列に接続されるようにすること。



2. 入力端子には電圧を絶対に加えないこと。
3. 最大定格電流を超える入力は加えないこと。

正

⚠警告

1. 必ず負荷を通し、本機を直列に接続すること。



2. 入力端子には電圧を絶対に加えないこと。
3. 最大定格電流を超える入力は加えないこと。